

Mise en route et utilisation d'une motopompe essence.

MOTEUR

- Mettre de l'huile 10W30 – 15W40 à ras bord d'un des bouchons (noir ou gris) sur le bas moteur.
- Mettre du super SP95 dans le réservoir.

HYDRAULIQUE

- Monter les 2 raccords à l'aspiration (corps de pompe) et au refoulement (tête 3 voies 40 + 25 +25) avec le joint au téflon (rouleau fourni)
- Brancher (serrage a la clé tricoise fournie) le tuyau d'aspiration annelé sur le corps de pompe et mettre l'autre extrémité avec la crépine dans l'eau (piscine, réservoir...)
- Brancher (serrage a la clé tricoise fournie) le tuyau pompier blanc qui a été préalablement déroulé entièrement et équipé du robinet (position fermé) et lance à l'extrémité
- Remplir d'eau le corps de pompe à ras bord par le bouchon supérieur rouge

UTILISATION MOTEUR ET HYDRAULIQUE

- Ouvrir le robinet d'essence (mettre la tirette à droite)
- Mettre l'interrupteur rouge sur ON
- Mettre le starter à fond (à gauche)
- Mettre l'accélérateur à mi-course (tirette métallique avec lièvre, tortue)
- Tirer sur le lanceur à corde (poignée noire)

- Enlever le starter (à droite)
- Accélérer à fond (à gauche) pour que la pompe aspire rapidement et remplisse le tuyau pompier sur toute sa longueur.
- Aller jusqu'à la lance au bout du tuyau, tenir fermement et ouvrir le robinet. Trois positions sont possibles : jet droit, jet éventail et fermé

ARRET

- Mettre l'accélérateur au minimum (à droite)
- Fermer le robinet d'essence (mettre la tirette à gauche)
- Arrêter le moteur (mettre l'interrupteur sur OFF)
- Ouvrir le robinet de la lance (pour lâcher la pression)
- Débrancher les tuyaux
- Vider le corps de pompe de son eau (bouchon sur le bas du carter de la pompe)

ARRET PROLONGÉ – REMISAGE

- Fermer le robinet d'essence
- Vider le carburateur : retirer l'essence qu'il contient en le vidangeant à l'aide de l'écrou qui se trouve sur le côté en bas du carburateur
- Vider le corps de pompe de son eau (bouchon sur le bas du carter pompe)

tuyau pompier avec raccords
sertis dn40 + lance et robinet

Bouchon du remplissage
du corps de pompe avant
la mise en route

Refoulement pour tuyau
pompier en dn40

Aspiration pour le tuyau
spirale dn50

bouchon de vidange

