

COFFRET D'ALARME

Principe d'installation



Raccordement



Il est possible de raccorder tous types de capteurs avec sortie contact sec.

Fonctionnement

Dans le schéma ci-dessous, un flotteur permet de signaler le niveau haut d'une cuve.

Un bouton test permet de contrôler le bon état de la pile.

Composition

- Coffret PVC - IP30
- Interrupteur de mise en marche
- Bouton de test
- Voyant à LED
- Buzzer 85dB à 0,3m
- Pile 9V (type 6LR61)

Guide d'exploitation

Coffret d'alarme
avec alimentation
par pile 9V



Mise en garde !

L'installation et la mise en œuvre de ce coffret doivent être effectuées conformément aux normes internationales IEC et aux normes nationales de son lieu d'utilisation.

Il est de la responsabilité du client final de garantir la conformité de son installation complète à ces normes.